

### Montaj Güvenlik Uyarıları

- Ürününüzü teslim alırken, eksik parça ve fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değiştirilmesini satın alma tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde satıcınızdan talep ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
- Üretici firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulumu elektrik bağlantısının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığından emin olunuz. Armatürü yerleştireceğiniz yerde armatüre hasar verebilecek çentik, çıkıntı vb. bulunmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün etiketi üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan üretici firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır. Örneğin: vida, kelepçe, klemens, vb.
- Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin elektrik tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Ürün herhangi bir şekilde üstü örtülü kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlaka yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisini de geçersiz kılacaktır.
- Kullanım sırasında oluşabilecek aşırı ısınmaları önlemek için armatür gövdesi ve etrafındaki cisimler arasında yeterli hava boşluğu kalacak şekilde montaj yapılmasına dikkat edilmelidir.

### Önemli Uyarılar

- Yetkili Teknik Servislerimiz dışında ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiniz. Bu tür müdahaleler sonucunda ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Led sürücünün bozulması durumunda aynı özellikte led sürücü ile değiştirilmesi gerekmektedir.
- Ürün çalışır durumdayken yüzeyi sıcak olabilir. Ürünün enerjisi kesilip soğumadan dokunulmamalıdır.
- Ürünün ısı olarak yalıtkan malzeme ile kaplanması uygun değildir.
- Ürün çalışır durumdayken direkt olarak bakmayınız.
- Armatür yüzeyini alkol, benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- Ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

### Bakım

Ürünün 2 yılda bir yetkili servis tarafından bakımının yapılması önerilmektedir.

### Mounting Method

- When taking delivery of your product, be sure to check if there is physical damage or missing part. For the change of defected products, contact your dealer within 7 days from the date of purchase.
- Please store your product's original box or package, accessories, bill, etc... for possible usage by the service.
- Make sure not to damage the model number, product's barcode and serial number. If they are unreadable or worn out, your product's warranty will be void.
- Manufacturer is not responsible for the injury or damage caused by the improper use of the product.
- Electrical connections must only be carried out by qualified personnel.
- Disconnect all electrical power from the electrical cables before you begin the installation. To do this, remove the fuses or set the circuit breakers to closed position.
- Before installation be sure that armature and the cables are not damaged. There should be no notch or things that can harm the armature in the place where the armature will be fixed.
- Make sure that the product not to receive higher voltage than operating voltage. For the malfunctions in case of over voltage the company will not be responsible and warranty will be void.
- Additional apparatus which is determined by our company must be used for mounting.  
For example: screws, clamps, terminals ...
- Do not use the product in places with electric leakage possibility.
- The product should not be used while its top is covered.
- Cable ports must be insulated with connection terminals or melting tape.
- Do not modify, repair or make any physical intervention on the product.
- Doing so will result in property damage and will void the warranty.
- While the luminaire is mounting, there must be at least 20 cm airspace between the luminaire body and the objects of the luminaire in order to prevent possible overheating.

### Important Remarks

- Intervention by unauthorized persons rather than Authorized Technical Service will void the warranty.
- During installation or the first run of the product, the company is not responsible for any electrical equipments which does not belong to the product or the undesired situations related with these equipments.
- The surface may be hot while the product is running. Your product should not be touched before it is turned off.
- It is not appropriate to coat the product with a thermally insulating material.
- Do not look directly at the product when it is running.
- Do not clean the luminaire with flammable materials such as alcohol, benzene.
- The product conforms to the AEEE directive.

### Maintenance

The product must have maintenance by the authorized service personnel every 2 years periodically.





### EU Conformity Assessment:

Manufacturer Name: PSL ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş  
Address: Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap 25. Cad. No:30  
Döşemealtı Antalya/Türkiye  
Phone: +90-(242)-2288150(Pbx)

The manufacturer assesses that the product LLTMS comply with the standards concerning CE Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC.

## LEDLine LLTMS



### Kullanım Kılavuzu Kapsamı

Bu kullanım kılavuzu ürünümüzden maksimum performans sağlamak için gerekli montaj ve yüklem adımlarını montaj yapacak nitelikteki kişilere aktarmaktadır.

Bu belge yürürlükte olan her kanun, tüzük ya da yönetmelik yerine kullanılamaz. Ürün garantisinin geçerli olması için bu kullanım kılavuzunda yer alan hususlara uyulması gerekmektedir.

### Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Ürünün nakliyesi veya taşınması sırasında kutu üzerinde belirtilen üst üste istifleme sınırlarına uyulmalıdır. Ürünler nakliye sırasında direkt darbelere karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı, mal sahibi ve kullanıcı sorumluluğundadır.

### Kutu İçeriği

- 1 adet LLTMS Armatür
- 2 adet Montaj Bağlantı Aparatı
- 1 adet Montaj Kılavuzu

### Teknik Özellikler / Technical Properties

#### Elektromekanik Özellikler

- Elokсалlı alüminyum ekstrüzyon profil
- Arttırılmış UV direncine sahip PVC uç kapakları
- Yüksek verimli yarı şeffaf veya opal PC difüzör
- Paslanmaz çelik montaj klipsi ve askı parçası

### Scope of Instruction Manual

The purpose of this user manual is to explain the steps to qualified persons for the installation the product to assure peak performance.

This document can not be used as a substitute for any eligible code, law or regulation. For the warranty to be valid, instructions in the manual must strictly be obeyed.

### Carrying and transportation facts

The piling limits that are mentioned on the product box must be held during transportation of the products. Products must be protected from direct impact during transportation. The contractor, installer, receiver or owner of the product is responsible for defects that can occur during transportation and carrying.

### Content of the box

- 1 pcs LLTMS
- 2 pcs Mounting connector
- 1 pcs Installation Manual

### Electromechanical Properties

- Anodised aluminum extrusion profile
- PVC end caps with increased UV resistance
- High efficiency translucent or opal PC diffuser
- Stainless steel mounting clip and suspension piece

### AB Uyumluluk Beyanı:

İmalatçı Adı: PSL ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş  
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap 25. Cad. No:30  
Döşemealtı Antalya/Türkiye  
Telefon: +90-(242)-2288150(Pbx)  
İmalatçı firma LLTMS adlı ürününün Düşük Voltaj Direktifi (LVD) 2006/95/EC Kapsamındaki Standartlara uygun olduğunu beyan eder.

## LEDLine LLTMS

**Çalışma Gerilimi ve Frekansı**  
220-240V AC

**Maksimum Güç Tüketimi**  
Ürünün güç tüketimi 7W - 42W arasında olup bu değerler seçilen modele göre farklılık göstermektedir.

**Koruma sınıfı:** IP54

**Armatür Ömrü:** Ortalama 50.000 saattir.

### Kablo Bağlantısı / Cable Connection


Kablolu / Cable



IP Soketli / IP Socket Cable




### Kapak-Kablo Montaj Seçenekleri / Cover-Cable Mounting Options




1) Kabloyu alt taraftan çıkardıktan sonra yan kapağı kapatınız.

1) After removing the cable from the bottom, close the side cover.




2) Kablo çıkış yönünü belirledikten sonra armatürleri ok yönünde birleştiriniz.

2) After determining the cable outlet direction, assemble the luminaires in the direction of the arrow.



3) Çift kablo çıkışlı durumlarda, kabloları yan yana olacak şekilde ayarlayınız ve armatürleri ok yönünde birleştiriniz.

3) In the double cable outlet version, arrange the cables side by side and connect the luminaires in the direction of the arrow.



4) Kablosuz taraf için sadece yan kapağı ok yönünde takınız.

4) For the side without cable, just attach the side cover in the direction of the arrow.






**Input Voltage and Frequency**  
220-240V AC

**Maximum Power Consumption**  
Product power consumption of 7W - 42W and these values vary depending on the chosen model.

**IP Class:** IP54

**Lifetime:** 50.000 hours approximately

### Montaj Şekli / Mounting



NOT: Birden fazla armatürü çizgisel olarak birleştirmek için ok yönünde birleştirip tırnakları geçiriniz.

NOTE: To connect more than one luminaire linearly, attach them in the direction of the arrow.